

**Grazie per aver acquistato un nostro prodotto!!!**

**\*\*\*BATTERIE DA COLLEGARE\*\*\***

**Al disotto del vano nero sottosella, vanno posizionate le 5 batterie al piombo da collegare tra loro.**

**Si prega di estrarre il vano sottosella nero agendo sulle viti accanto alla serratura e quelle nel fondo del vano stesso ed inserire le 5 batterie nell'apposito spazio del telaio del veicolo.**

Il collegamento deve essere effettuato in serie collegando il positivo di una batteria con il negativo dell'altra e così via collegandole tutte e 5.

Terminata la sequenza, rimarranno il polo positivo della prima batteria ed il polo negativo dell'ultima batteria liberi che dovranno essere collegati ai cavi della custodia (Cavo rosso Polo Positivo, Cavo Nero Polo Negativo).

Come riferimento può essere presa la seguente foto (si consiglia di far effettuare il collegamento delle batterie da un tecnico):



Dopo aver eseguito l'operazione di collegamento, si può riposizionare il vano nero, posizionare l'interruttore su "ON" ed effettuare la prima carica che deve essere di circa 6-7 ore.

Successivamente utilizzare il mezzo normalmente.

Per tutte info al riguardo può contattarci al numero **3510140420** sia telefonicamente che tramite messaggistica WhatsApp