

## Manuale di Istruzioni per il Montaggio della Bici Elettrica a Pedalata Assistita Z-Tech ZT-09

### Introduzione

Benvenuto! Questo manuale ti guiderà attraverso il processo di montaggio della tua bici elettrica a pedalata assistita. Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari e segui i passaggi con attenzione.

### Contenuto della Confezione

1. Corpo della bici
2. Ruota anteriore
3. Manubrio
4. Cover Faro
5. Kit Braccetti e Pedali
6. Batteria e caricabatterie
7. Cavalletto Centrale
8. Maniglioni laterali Cromati
9. Cover copri viti maniglioni
10. Bauletto Posteriore
11. Cover Copri forcellone posteriori
12. Kit Viti montaggio
  - Pz. 2 Viti spesse per clip metalliche
  - Pz. 10 Viti corte per plastiche
  - Pz. 3 Viti lunghe per plastiche
  - Pz. 3 Viti per fissaggio bauletto
  - Pz. 1 Perno manubrio (Perno + dado + Distanziale svasato)
  - Pz. 1 Molla Cavalletto
  - Pz. 10 Viti Con testa esagonale per maniglioni e cover copri forcellone già applicate nelle loro sedi
13. Chiavi
14. Manuale di istruzioni

## Strumenti Necessari

- Chiave inglese
  - Cacciavite (a croce e piatto)
  - Chiave a brugola
  - Gancio per molla cavalletto
  - Pompa per pneumatici
- 

## Passaggi per il Montaggio

### 1. Montaggio del cavalletto centrale

- Rimuovi l'asse dal cavalletto
- Inserisci la parte di passaggio dell'asse nella sede di innesto del cavalletto sul telaio del veicolo ed inserire l'asse dal lato catena del veicolo
- Avvita con il dado autobloccante e serralo correttamente
- Applica la molla del cavalletto sul lato SX facendola agganciare sulla sporgenza di appoggio posto sul cavalletto e con lo strumento a gancio per molle agganciala sulla sporgenza del telaio

### 2. Montaggio della Ruota Anteriore

- Inserisci le ganasce del freno anteriore nel tamburo della ruota e posizionala nella sua sede avendo cura di far incastrare la sporgenza dello stelo dell'ammortizzatore nell'asola del tamburo
- Fai passare l'asse negli steli e nella ruota da destra verso sinistra (guardando la ruota frontalmente).
- Utilizza il distanziale lungo tra lo stelo destro e la ruota lato tamburo e il distanziale più corto per il lato opposto.
- Serra correttamente entrambi i lati della ruota.

### 3. Montaggio del Manubrio

- Posiziona il manubrio nella sua sede sull'asse della forcella.
- Fissa il manubrio utilizzando il perno con il distanziale svasato e il dado. Inserisci il perno nel distanziale e nei fori del manubrio e della forcella, stringendo bene il dado.
- Nota: la parte del distanziale svasata deve battere contro la canna della forcella.



### 4. Montaggio dell'Acceleratore (opzionale)

- Rimuovi la manopola fissa DX presente
- Inserisci la manopola acceleratore e serra con il chiavino esagonale da 2.5 mm.
- Collega lo spinotto della manopola con quello presente nel manubrio, rispettando i colori.

### 5. Montaggio della Cover e Faro del Manubrio

- Collega lo spinotto del faro anteriore con quello proveniente dal manubrio, rispettando forma dello spinotto e colore dei cavi.
- Per il fissaggio, usa le 2 viti più spesse per le clip e blocca la cover faro con le viti più piccole lungo il perimetro.

### 6. Montaggio degli Specchietti

- Posiziona gli specchietti nella loro sede sul manubrio e fissali avvitandoli.

### 7. Montaggio dei maniglioni Cromati

- Rimuovi le 6 viti (3 lato sx 3 lato dx) dalla parte in cui installare i maniglioni
- Inserisci i maniglioni nella loro sede rispettando il lato
- Bloccali utilizzando le viti precedentemente rimosse 3 per lato 2 nella parte posteriore del maniglione e 1 nella parte anteriore del maniglione ed applica le 2 cover copri viti

## 8. Montaggio del Bauletto

- Posiziona il bauletto nella sua sede e fissalo con le 3 viti più grandi sulla piastra metallica di appoggio.
- Usa le 7 viti rimanenti per il fissaggio delle plastiche:
  - 3 più lunghe per i fori sulla base.
  - 4 per i fori laterali.

## 9. Montaggio Cover copri forcellone DX + SX

- Rimuovi le 4 viti (2 lato sx 2 lato dx) dalla parte in cui installare le Cover copri forcellone
- Blocca utilizzando le viti precedentemente rimosse 2 per lato

## 10. Montaggio dei Braccetti dei Pedali

- Monta i braccetti dei pedali rispettando i lati impressi (R per destro, L per sinistro).
- Assicurati che siano montati in direzioni opposte (es. destro verso il basso, sinistro verso l'alto) e serra con i dadi appropriati.

## 11. Montaggio dei Pedali

- Monta i pedali sui braccetti appena installati, rispettando sempre il lato impresso (R per destro, L per sinistro).
- Nota: i pedali hanno filettatura inversa; il pedale destro si avvitava normalmente, mentre il sinistro deve essere avvitato al contrario.

## 12. Regolazione Freni e gonfiaggio Pneumatici

- Regola i tamburi dei freni (anteriore e posteriore) agendo sul dado posto all'estremità del cavo del freno sul tamburo
- Controlla la pressione degli pneumatici impostando la pressione degli stessi a 2.3 bar

**N.B.: Si consiglia di utilizzare del liquido freno filetti per il bloccaggio dei dadi e dei perni metallici (es. asse anteriore, asse cavalletto, pedali, perno manubrio ecc.)**

## Sicurezza

- **Indossa sempre un casco durante la guida.**
- **Controlla la pressione degli pneumatici prima di ogni utilizzo.**
- **Segui le istruzioni per la cura e la manutenzione della bici.**

## Conclusione

**Ora sei pronto per goderti la tua bici elettrica a pedalata assistita! Se hai domande, consulta il manuale di assistenza o contatta il servizio clienti.**